

## Audi gyújtáskábel, gyújtótrafó katalógus

Részletekhez kattintson a készlet vagy a trafó megnevezésére

modell	év	motor	készlet	trafó
Audi 50 0.8	76-78	HE	<a href="#">Audi-25 SR</a>	
Audi 50 1.1	74-78	HB, HC	<a href="#">Audi-25 SR</a>	
Audi 50 1.3	77-78	HU, HH	<a href="#">Audi-25 SR</a>	
Audi 80 2.0	83-85	JS, HP	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi 80 2.3E Quattro	90-96	NG	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi 80 2.0E	94	ABK	<a href="#">Audi-24 SR</a>	
Audi 80 1.3	72-84	ZA, ZF, FY, EP	<a href="#">Audi-25 SR</a>	
Audi 80 1.5	72-81	YJ, ZB, ZC, YT, YY	<a href="#">Audi-25 SR</a>	
Audi 80 1.6	75-84	YN, DT, YP	<a href="#">Audi-25 SR</a>	
Audi 80 1.6 GT, GTE, GLE	73-84	XX, YS, YZ	<a href="#">Audi-25 SR</a>	
Audi 80 1.6 E	93-95	ADA	<a href="#">Audi-26 SR</a>	
Audi 80 Avant 1.6 E	93-96	ADA	<a href="#">Audi-26 SR</a>	
Audi 80 2.0 E 16V	92-94	ACE	<a href="#">Audi-3 SR</a>	
Audi 80 Avant 2.0 E 16V	93-96	ACE	<a href="#">Audi-3 SR</a>	
Audi 80 2.6	92-96	ABC, ACZ	<a href="#">Audi-5 SR</a>	
Audi 80 2.8	91-96	AAH	<a href="#">Audi-5 SR</a>	
Audi 80 Quattro 2.1 Turbo	80-84	GV, WR	<a href="#">Audi-21 SR</a>	
Audi 80 2.0 Quattro	83-84	JS, HP	<a href="#">Audi-21 SR</a>	
Audi 80 2.1	80-83	WE	<a href="#">Audi-21 SR</a>	
Audi 80 2.1 Quattro	82-84	KL, KK	<a href="#">Audi-21 SR</a>	
Audi 80 1.3	78-86	EP	<a href="#">Audi-6 SR</a>	
Audi 80 1.4	86-88	SE	<a href="#">Audi-6 SR</a>	
Audi 80 1.6	78-91	PP, SA, RN, DT	<a href="#">Audi-6 SR</a>	
Audi 80 1.8	83-90	RU, DS, JN, SD	<a href="#">Audi-6 SR</a>	
Audi 80 1.8 CC Quattro	84-86	NE, JN	<a href="#">Audi-6 SR</a>	
Audi 80 1.8 E, Quattro	86-91	DZ	<a href="#">Audi-6 SR</a>	
Audi 80 1.8 GTE	84-86	PV, DZ	<a href="#">Audi-6 SR</a>	
Audi 80 1.8 GTE Quattro	84-86	PV, DZ	<a href="#">Audi-6 SR</a>	
Audi 80 1.8 quattro	86-90	SD	<a href="#">Audi-6 SR</a>	
Audi 80 1.8 S, Quattro	86-92	SF, PM	<a href="#">Audi-6 SR</a>	
Audi 80 2.0, Quattro	90-91	AAD	<a href="#">Audi-6 SR</a>	
Audi 80 2.0 E, Quattro	88-91	3A	<a href="#">Audi-6 SR</a>	
Audi 80 1.6	91-95	ABM	<a href="#">Audi-6 SR</a>	
Audi 80 2.0, 2.0E	91-95	ABT, ABK	<a href="#">Audi-6 SR</a>	<a href="#">IC03100</a>
Audi 80 2.0 E Quattro	91-95	ABK	<a href="#">Audi-6 SR</a>	<a href="#">IC03100</a>
Audi 80 Avant 2.0, 2.0E	92-96	ABT, ABK	<a href="#">Audi-6 SR</a>	<a href="#">IC03100</a>
Audi 80 2.0 E 16V Quattro	90-91	6A	<a href="#">Audi-9 SR</a>	

modell	év	motor	készlet	trafó
Audi 90 2.0 20 V, quattro	89-91	NM	<a href="#">Audi-10 SR</a>	
Audi 90 2.3 E 20V, quattro	88-91	7A	<a href="#">Audi-10 SR</a>	
Audi 90 2.0	84-91	HP,JS,PS,SK	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi 90 2.2, 2.2E	84-91	KX, HY, KV	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi 90 2.2E Quattro	85-87	JT	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi 90 2.3E Quattro	87-91	NG	<a href="#">Audi-20 SR</a>	

Audi 100 2.0, 2.0E	84-90	KP,SL,RT	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi 100 2.2, 2.2E	84-90	KZ, KU, MC	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi 100 2.2E Quattro	85-86	PX	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi 100 2.3E, Quattro	86-91	NF	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi 100 2.3E, Quattro	90-94	AAR	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi 100 Avant 1.9	80-84	WH	<a href="#">Audi-21 SR</a>	
Audi 100, Avant 2.1	77-82	WB, WC, WG, WE	<a href="#">Audi-21 SR</a>	
Audi 100, Avant 2.0E	90-94	AAD, ABK	<a href="#">Audi-24 SR</a>	<a href="#">IC03100</a>
Audi 100 1.6	75-82	YM, YV	<a href="#">Audi-25 SR</a>	
Audi 100 1.8	71-76	ZU, ZZ	<a href="#">Audi-25 SR</a>	
Audi 100 1.9 GL	71-76	ZJ	<a href="#">Audi-25 SR</a>	
Audi 100 2.0	76-78	WA	<a href="#">Audi-25 SR</a>	
Audi 100 Coupé 1.9	70-76	ZJ, ZP	<a href="#">Audi-25 SR</a>	
Audi 100 2.0	90-94	AAE	<a href="#">Audi-26 SR</a>	<a href="#">IC03100</a>
Audi 100 Avant 2.0 E	91-94	AAE	<a href="#">Audi-26 SR</a>	<a href="#">IC03100</a>
Audi 100 2.0 E 16V	92-94	ACE	<a href="#">Audi-3 SR</a>	
Audi 100 2.0 E 16V Quattro	92-94	ACE	<a href="#">Audi-3 SR</a>	
Audi 100 2.6	93-94	ABC, ACZ	<a href="#">Audi-5 SR</a>	
Audi 100 2.8	91-94	AAH	<a href="#">Audi-5 SR</a>	
Audi 100 S4 V8 quattro	92-94	ABH, AEC	<a href="#">Audi-7 SR</a>	

Audi 200 2.1 Turbo, Quattro	84-88	KG	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi 200 2.2	84-91	KU,MC	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi 200 2.2 Turbo, Quattro	88-91	1B, 2B	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi 200 Avant 2.1 5E	79-84	WC, WJ	<a href="#">Audi-21 SR</a>	

Audi A2 1.4 16V	00-05	AUA, BBY		<a href="#">IC03101</a>
Audi A2 1.6 FSI	02-05	BAD		<a href="#">IC03101</a>
Audi A2 1.4 16V	00-05	AUA, BBY	<a href="#">Audi-8 SR</a>	<a href="#">IC03104</a>

Audi A3 1.6	00-	AVU	<a href="#">Audi-15 SR</a>	<a href="#">IC03104</a>
Audi A3 1.8	96-00	AGN	<a href="#">Audi-2 SR</a>	<a href="#">IC03104</a>
Audi A3 1.6	00-	BFQ	<a href="#">Audi-22 SR</a>	
Audi A3 1.6	03-	BGU	<a href="#">Audi-23 SR</a>	<a href="#">IC03104</a>
Audi A3 1.8	00.09 -	AGN, APG	<a href="#">Audi-29 SR</a>	<a href="#">IC03104</a>
Audi A3 1.6	96-00	AEH, AKL, APF	<a href="#">Audi-4 SR</a>	<a href="#">IC03104</a>
Audi A3 1.4 TFSI	07-	CAXC		<a href="#">IC03101</a>
Audi A3 1.6 FSI	03-	BAG, BLT, BLP		<a href="#">IC03101</a>
Audi A3 S3 Quattro	01-	BAM		<a href="#">IC03102</a>

modell	év	motor	Készlet	Trafó
Audi A4	97-01	AGA, ALF, AML, APS, ARJ, AJG, AMM, APZ	<a href="#">Audi-1 SR</a>	
Audi A4	95-01	ABC	<a href="#">Audi-1 SR</a>	
Audi A4	96-01	ACK, ALG, AMX, APR, AQD	<a href="#">Audi-1 SR</a>	
Audi A4 1.6	95-04	ALZ, ADP, AHL, ANA, ARM	<a href="#">Audi-15 SR</a>	<a href="#">IC03104</a>
Audi A4 1.8, quattro	95-00	AVV, ADR, APT, ARG	<a href="#">Audi-17 SR</a>	
Audi A4 1.8, quattro	95-00	AVV, ADR, APT, ARG	<a href="#">Audi-171 SR</a>	
Audi A4 1.6	95-96	ADP	<a href="#">Audi-18 SR</a>	<a href="#">IC03104</a>
Audi A4 2.6	94-97	ABC, ACZ	<a href="#">Audi-5 SR</a>	
Audi A4 2.8 Avant, Qattro	95-97	AAH	<a href="#">Audi-5 SR</a>	
Audi A4 1.8 T	02. - 04	BFB, BKB		<a href="#">IC03102</a>
Audi A4 1.8 T	02.-04	BEX		<a href="#">IC03102</a>
Audi A4 1.8 T	00.-02	AVJ		<a href="#">IC03102</a>
Audi A4 1.8 T Quattro	02.-04	BEX		<a href="#">IC03102</a>
Audi A4 1.8 T Quattro	02.-04	BFB		<a href="#">IC03102</a>
Audi A4 1.8 T Quattro	00.-02	AVJ		<a href="#">IC03102</a>
Audi A4 Avant 1.8 T	04 ->	BFB		<a href="#">IC03102</a>
Audi A4 Avant 1.8 T Quattro	04 ->	BFB		<a href="#">IC03102</a>
Audi A4 Avant 2.0	04 ->	ALT		<a href="#">IC03102</a>
Audi A4 Cabriolet 1.8 T	02 ->	BFB		<a href="#">IC03102</a>
Audi A4 Cabriolet 1.8 T Quattro	03 ->	BFB		<a href="#">IC03102</a>

Audi A6	97-	ALW, ARN, ASN, AJG, AMM, APZ, AGA, ALF, AML, APS, ARJ	<a href="#">Audi-1 SR</a>	
Audi A6	01-	BDV	<a href="#">Audi-1 SR</a>	
Audi A6	01-	ARE	<a href="#">Audi-1 SR</a>	
Audi A6	97-02	AGE, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATX	<a href="#">Audi-1 SR</a>	
Audi A6 1.8, quattro	95 -97	ADR	<a href="#">Audi-17 SR</a>	
Audi A6 Avant 1.8, quattro	95 -97	ADR	<a href="#">Audi-17 SR</a>	
Audi A6 1.8, quattro	95 -97	ADR	<a href="#">Audi-171 SR</a>	
Audi A6 Avant 1.8, quattro	95 -97	ADR	<a href="#">Audi-171 SR</a>	
Audi A6 2.3	94-95	AAR	<a href="#">Audi-20 SR</a>	
Audi A6, Avant 2.0	94-98	AAE, ABK	<a href="#">Audi-24 SR</a>	
Audi A6 2.0 16V	94-97	ACE	<a href="#">Audi-3 SR</a>	
Audi A6 2.0 16V Avant	94-97	ACE	<a href="#">Audi-3 SR</a>	
Audi A6 2.0 16V Quattro	94-97	ACE	<a href="#">Audi-3 SR</a>	
Audi A6 2.6, Qattro	94-97	ABC, ACZ	<a href="#">Audi-5 SR</a>	
Audi A6 2.8, Avant	94-97	AAH	<a href="#">Audi-5 SR</a>	
Audi A6 S6 4.2 quattro	94-97	AEC	<a href="#">Audi-7 SR</a>	
Audi A6 1.8 T	97-05	AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT		<a href="#">IC03102</a>
Audi A6 1.8 T Quattro	97-95	AEB, ANB, APU, ARK, AWT		<a href="#">IC03102</a>
Audi A6 Avant 2.7 Quattro	01-05	ARE, BES		<a href="#">IC03102</a>

Audi A8	97-02	ACK, ALG, AMX, APR, AQD	<a href="#">Audi-1 SR</a>	
Audi A8 2.8	94-96	AAH, AEJ	<a href="#">Audi-5 SR</a>	

<b>modell</b>	<b>év</b>	<b>motor</b>	<b>Készlet</b>	<b>Trafó</b>
Audi V8 3.6 quattro	88-94	PT	<a href="#">Audi-7 SR</a>	
Audi V8 4.2 quattro	91-94	ABH	<a href="#">Audi-7 SR</a>	

Ha nem találta meg amit keresett, segítségre van szüksége a választáshoz,  
vagy más típushoz keres gyújtókábelt, gyújtótrafót

küldjön e-mailt a [kugler@gyujtokabel.hu](mailto:kugler@gyujtokabel.hu) címre,

vagy hívjon a 06 20 9519-849 számon

Kugler Károly ev  
weblap: [www.gyujtokabel.hu](http://www.gyujtokabel.hu)  
webáruház: [www.gyujtokabel.unas.hu](http://www.gyujtokabel.unas.hu)